

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ АМН ТС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения слесарного, металлообрабатывающего инструмента, приспособлений и различных аксессуаров.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: Шкаф, 2 ключа, ручка наружная, опора регулируемая (комплект 4шт.), руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес, кг
1	АМН ТС	1850 – 921 – 461	110
2*	Полка АМН ТС	30 – 844 – 400	5.5
3*	Полки комплект SK 40	50 – 848 – 370	6
4*	Полки комплект SK 50	50 – 848 – 370	6
5*	Ящик АМН ТС 60	60 – 842.5 – 402	5.1
6*	Ящик АМН ТС 125	125 – 842.5 – 402	6.5
7*	Комплект перегородок АМН ТС 60/125	-	1.47
8*	Экран АМН ТС (перф.)	150 – 843 - 12	0.8

* - позиция не входит в базовый комплект поставки, приобретается отдельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В шкафах модели АМН ТС применен замок сувальдного типа.

Не допускаются удары по ключу вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.

Для плавной работы дверей, шкаф необходимо установить на жесткой, горизонтальной поверхности.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

6.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

6.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____

ШКАФЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СЕРИИ АМН ТС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф предназначен для хранения слесарного, металлообрабатывающего инструмента, приспособлений и различных аксессуаров.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: Шкаф, 2 ключа, ручка наружная, опора регулируемая (комплект 4шт.), руководство по эксплуатации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		Габариты (высота – ширина – глубина, мм)	Вес, кг
1	АМН ТС	1850 – 921 – 461	110
2*	Полка АМН ТС	30 – 844 – 400	5.5
3*	Полки комплект SK 40	50 – 848 – 370	6
4*	Полки комплект SK 50	50 – 848 – 370	6
5*	Ящик АМН ТС 60	60 – 842.5 – 402	5.1
6*	Ящик АМН ТС 125	125 – 842.5 – 402	6.5
7*	Комплект перегородок АМН ТС 60/125	-	1.47
8*	Экран АМН ТС (перф.)	150 – 843 - 12	0.8

* - позиция не входит в базовый комплект поставки, приобретается отдельно.

4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В шкафах модели АМН ТС применен замок сувальдного типа .

Не допускаются удары по ключу вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.

Для плавной работы дверей, шкаф необходимо установить на жесткой, горизонтальной поверхности.

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40° С и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

5. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя в вертикальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении шкафа в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Требования по хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

6.2 Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.

6.3 Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

7. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г.Узловая, ул.Дубовская, д.2а.
Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Дата изготовления: _____ Отметка службы качества _____